


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 1745 (cs)
58 1746 (fr)
58 1747 (nl)
58 1748 (it)
58 1749 (es)
58 1750 (pt)
58 1751 (ru)
58 1752 (tr)

Montageanweisung
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)


Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1100
Backblech emailliert
HEZ1300
Universalpfanne
HEZ1400
Kombirost
HEZ2400
Einlege–Kombirost
HEZ1710
Teleskopauszug
3–fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug
HEZ1712
Teleskopauszug
2–fach

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

BOSCH

HBN3520EU/02–V01, weiss
HBN3500EU/02–V02, braun
HBN3560EU/02–V03, schwarz
HBN3550EU/02–V04, Edelstahl

HERDE
Einzelbackofen



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 48 1284
Set

Zubehoer:
HEZ1700
Profi–Auszug
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu
HEZ1610
Katalyse–Set
HEZ5300
Aktiv–Kat.

e134414-6/2


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

BOSCH

HBN3520EU/02–V01, weiss
HBN3500EU/02–V02, braun
HBN3560EU/02–V03, schwarz
HBN3550EU/02–V04, Edelstahl

HERDE
Einzelbackofen


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134414-6/3

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134414-6/4

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134414-6/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134414-6/6

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101