



Gebrauchsanweisung
52 2080– (DE)
52 2081– (GB)
52 2082– (FR)
52 2083– (NL)
52 2084– (DK)
52 2085– (ES)
52 2086– (PT)
52 2087– (GR)
52 2088– (IT)
52 2336– (SE)
52 2337– (NO)
52 2338– (FI)
52 2339– (RU)
Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,DK,E,P,
N,FIN,S,GR)
Bratautomatikscheibe
52 1377
(D)
Kurzanleitung
52 0755
(D)
Kochbuch
52 1180
(D)
Einbausatz
06 8506
Zubehör:
HEZ4200
Backblech–Auszug
HEZ 4100
Backblech emailliert
HEZ 2500
Grillblech
HEZ 4300
Universalpfanne
HEZ 4400
Kombirost
HMZ 21GB
Glasbräter

e132805-5/1

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




HEZ 5070
CD–ROM–Rezepte
HEZ 5001
Adapterkabel

1) 26 0928
Set
2) 06 8492
3) 26 3202
Set

e132805-5/2


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e132805-5/3

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

e132805-5/4

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .



Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101