Κατάλογος αντ/κών

Καταψύκτες οριζόντιοι
3503


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
920672570	00	Electrolux	ECN21106W	GR

Large Chest Static

Documentation Centre
Al. Powstancow Slaskich 26
30-570 Krakow
Poland
Fax +48 12 296 95 10

Αρ. έκδοσης
599728551
2010/03/29
HUC

© Electrolux




N09202000453
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N09202000453
P00003019214

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	920672570	00	20100326	ECN21106W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
200	2914551003	A	Καλάθι,Σχάρα,Λευκό
201	2913400103	A	Χειρολαβή,Καλάθι,Μπλε
203	2913795049	A	Κάλυμμα,Πλέγμα
206	2912610017	A	Μπουλόνι,Πλαστικό,M16x14,7 H
207	2912611023	A	Στεγανοποιητικό
208	2912884265	A	Στροφέας,χωρίς,Ελατήριο
208	2912884281	A	Στροφέας,Ελατήριο,Ενεργητικό
209	2912884729	A	Κάλυμμα,Στροφέας,Επάνω,7801
210	2912884711	A	Κάλυμμα,Στροφέας,Κάτω,7801
211	2913717019	A	Πέλμα στήριξης
226	2913719007	A	Τροχός καλαθιού
227	2913720005	A	Άξονας
999	8204197878	A	Οδηγίες χειρισμού,EN
999	8204197886	A	Οδηγίες χειρισμού,EL
999	8204197894	A	Οδηγίες χειρισμού,EN
999	8204197902	A	Οδηγίες χειρισμού,EL

© Electrolux




N09202000456
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N09202000456
P00003019215

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	920672570	00	20100326	ECN21106W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
300	2914570037	A	Θερμοστάτης,077B2263
301	2911004006	A	Παξιμάδι,Στήριγμα,Επιλογέας θερμοκρασίας
302	2060869068	A	Κουμπί θερμοστάτη,Τυπωμένο
305	2914857004	A	Βάση θερμοστάτη

© Electrolux




N00002092835
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N00002092835
P00003019216

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	920672570	00	20100326	ECN21106W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
104	2912811029	A	Κάλυμμα λυχνίας,Λευκό
105	2912591027	A	Υποδοχή λυχνίας,με,Διακόπτης
106	2915025007	A	Λυχνία,15W-E14
500	8020443019	A	Κάλυμμα
510	2914949314	A	Παρεμβολή χειρολαβής
520	2914776030	A	Κάλυμμα,Χειρολαβή,ENV06
523	2914775776	A	Χειρολαβή,ENV06
526	2914834003	A	Στεγανοποιητικό,Χειρολαβή
535	2914877002	A	Αγωγός φωτισμού
540	2914831009	A	Κλειδαριά
541	2914826017	A	Άγκιστρο
542	2914824012	A	Κάλυμμα,Κλειδαριά,7820
587	2425265093	A	Ηλεκτρονική μονάδα,ENV06 3LED
999	2230375012	A	Καβίλια,Χειρολαβή πόρτας,Βίδα,3,4x10,5 PH, 7801
999	2290634019	A	Μπουλόνι,M4x12 PZ
999	2913273021	A	Πείρος ασφάλισης,Πλακέτα ηλεκτρονική,2.95x14.3mm
999	2914555012	A	Κλειδί
999	2915026005	A	Πλήκτρο
999	7298279113	A	Βίδα,B6x9,5

© Electrolux



N09202000455
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N09202000455
P00003019217

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	920672570	00	20100326	ECN21106W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
400	2425108152	A	Συμπιεστής,HVY 75 AA
400	2914856006	A	Συμπιεστής,Πλήρες,HVY75AA
401	2260419623	A	Πυκνωτής εκκίνησης,3,0 µF
406	2425610553	A	Κιβώτιο συνδέσεων,Ασφάλεια υπερφόρτωσης κινητήρα
407	531000000004	A	Φίλτρο-αφυγραντήρας
408	2913132037	A	Στήριγμα,Συμπιεστής
409	2913132128	A	Ασφάλεια,Συμπιεστής
410	2913718017	A	Υποδοχή,Συμπιεστής
999	2234185060	A	Κάλυμμα,Τερματικό

© Electrolux