Unknown
Κατάλογος αντ/κών

Unknown
YYYY

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
613601000	00	AEG	FINESSE KM 20	AT - DE
613602000	00	AEG	FINESSE PLUS KM 21	AT - CZ - DE - FR - za
613602500	00	AEG	FINESSE PLUS CARAT	AT - DE


Unknown

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
5005F11
1970/01/01
7ML

© Electrolux

Küchenmaschine Finesse	KM 20	E-Nr. 613 601 000	1)	weiß
Finesse Plus	KM 21	E-Nr. 613 602 000	2)	weiß
Finesse Plus Carat	KM 21	E-Nr. 613 602 500	2)	weiß



08.88

© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης N5005F11
N5005F11

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
	613601000	00	19870101	FINESSE KM 20
	613602000	00	19870101	FINESSE PLUS KM 21
	613602500	00	19880101	FINESSE PLUS CARAT

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
	8996639090407		Περίβλημα
	8996639090415		Κάλυμμα
	8996639090423		Πρόσοψη διακοπτών
	8996639090431		Ηλεκτρονική μονάδα
	8996639090449		Διακόπτης
	8996639090456		Μοχλός
	8996639090464		
	8996639090472		Πείρος
	8996639090480		Φλάντζα στεγανοποίησης
	8996639090498		Κουμπί
	8996639090506		Πλήκτρο
	8996639090514		Πλήκτρο
	8996639090522		Ελατήριο
	8996639090530		Επικάλυψη
	8996639090548		Υποδοχή
	8996639090555		Βάση
	8996639090571		Πυκνωτής
	8996639090589		Πέλμα στήριξης
	8996639090852		Υποδοχή
	8996639090860		Κάλυμμα
	8996639090878		Καλύπτρα
	8996639090886		Κλειδαριά
	8996639090894		Ροδέλα
	8996639090902		Ράβδος
	8996639090910		Ελατήριο
	8996699158441		

© Electrolux

Küchenmaschine Finesse	KM 20	E-Nr. 613 601 000	1)	weiß
Finesse Plus	KM 21	E-Nr. 613 602 000	2)	weiß
Finesse Plus Carat	KM 21	E-Nr. 613 602 500	2)	weiß



Teile nicht im Bild

663 909 060 Motor Kpl.

08.88

© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης N5005F12
N5005F12

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
	613601000	00	19870101	FINESSE KM 20
	613602000	00	19870101	FINESSE PLUS KM 21
	613602500	00	19880101	FINESSE PLUS CARAT

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
	8996639090563		Στήριγμα
	8996639090597		Στάτορας
	8996639090605		Κινητήρας
	8996639090613		Οπλισμός
	8996639090621		Υποδοχή ψήκτρας
	8996639090639		
	8996639090647		Τροχαλία
	8996639090654		Ψήκτρα άνθρακος
	8996639090662		Πηνίο σύνθετης αντίστασης
	8996639090670		Αποσβεστήρας
	8996639090688		Αποσβεστήρας
	8996639090696		Οδοντωτός τροχός
	8996639090704		Ιμάντας
	8996639090712		
	8996639090720		Δακτύλιος
	8996639090928		Οδοντωτός τροχός
	8996639090936		Σύζευξη
	8996639090944		Ελατήριο
	8996639090951		Συνδετήρας
	8996639090969		Ράβδος
	8996639090977		Ροδέλα
	8996639090985		Ροδέλα

© Electrolux

Küchenmaschine Finesse	KM 20	E-Nr. 613 601 000	1)	weiß
Finesse Plus	KM 21	E-Nr. 613 602 000	2)	weiß
Finesse Plus Carat	KM 21	E-Nr. 613 602 500	2)	weiß



A/D = raspelt fein/schneidet fein
C/H = raspelt grob/schneidet dick
G = reibt fein (Kartoffel)
E = Pommes frites

07.91

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N5005F13
N5005F13

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
	613601000	00	19870101	FINESSE KM 20
	613602000	00	19870101	FINESSE PLUS KM 21
	613602500	00	19880101	FINESSE PLUS CARAT

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
	8996639090738		Τερματικό
	8996639090746		Κάλυμμα
	8996639090753		Δοχείο
	8996639090761		Αναδευτήρας
	8996639090779		Αναδευτήρας
	8996639090787		Μηχανή κοπής
	8996639090795		Μηχανή κοπής
	8996639090803		Μηχανή κοπής
	8996639090811		Υποδοχή
	8996639090829		Μηχανή κοπής
	8996639090837		
	8996639090845		Σπάτουλα
	8996639090993		Ροδέλα
	8996639091009		Κρεατομηχανή
	8996639091017		Κάλυμμα
	8996639091025		Ποτήρι μέτρησης
	8996639091033		Άρθρωση με μπίλια
	8996639091041		Μηχανή κοπής
	8996639091058		Κλειδαριά
	8996639091066		Στήριγμα
	8996639091074		Ροδέλα
	8996639091082		Μηχανή κοπής
	8996639091702		Στήριγμα
	8996639091710		Φίλτρο
	8997801149005		Παξιμάδι

© Electrolux