


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
52 6369 (de)
52 6370 (nl)
52 6371 (el)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
52 6107 (de)
52 5463 (en)
52 5464 (fr)
52 5465 (nl)
52 5466 (es)
52 5467 (pt)
52 5468 (it)
52 5469 (el)
52 5470 (cs)
52 5471 (hu)
52 5472 (sl)
52 5473 (hr)
52 5474 (pl)
52 5475 (ru)
52 5476 (tr)
52 5477 (da)
52 5478 (sv)
52 5479 (no)
52 5480 (fi)

1) 01 4254

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Zubehör:

HEZ3000
Backblech Alu
HEZ3100
Backblech emailliert
HEZ3300
Universalpfanne
HEZ3400
Kombirost
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbräter
HEZ5001
Adapterkabel
HEZ3700
Profi–Auszug
HEZ6000
Metallbräter

1) 26 0928
Set


e133517-6/2

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



e133517-6/3

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 21 5569
Set

e133517-6/4

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

e133517-6/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e133517-6/6

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101