




Gebrauchsanweisung
51 7751
(D,GB,I,F,NL,DK,S,E)
51 9258
(DK,N,SF,S)
Montageanleitung
51 6997
(D,G,I,F,NL,DK,N,SF,P)


1) 09 6000
V01
09 6001
V02


e251951-3/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101












e251951-3/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Pos.	Matsushita DA 110 E		
1	14 1324		
2			
3	05 8506		
4			
5			
6	05 8458		
7	02 6731		
8	20 9294		
9	05 0166		
10	05 8459		
11	08 8535		
12	05 6008		
13	35 0026		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage Widerstand/Resistance/Résistance Ha/main/prin. Hi/aux		 l/h A Ω Ω	Matsushita DA 110 E 1980 8,7 12,0 28,7		
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ „ein" Valeurs de commutation „aus" („abtauen" od.) „alarm"		 °C	Elektronisch siehe Rep.– Anleitung		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	112		
Heizung/Heater/Chauffage Widerstand/Resistance/Résistance Leistung/Power/Puissance		 Ω W			
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerstand/Resistance/Résistance		 Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension		Ω V	1650 220		

* siehe Typenschild

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101