


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
52 2881
(DE,FR,IT)

Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,DK,E,P
N,FIN,S,GR)
Bratautomatikkarte
51 8365
(DE,GB,FR,IT,NL,ES)
Einbausatz
06 8506

Zubehör:

HEZ 4200
Backblech (Auszug)
HEZ 4100
Backblech emailliert
HEZ 2500
Grillblech
HEZ 4300
Universalpfanne
HEZ 4400
Kombirost
HMZ 21GB
Glasbräter
HEZ 5070
CD–ROM–Rezepte
HEZ 5001
Adapterkabel


1) 26 5096
Set
2) 01 4254

e132966-5/1

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .


1) 26 0928
Set
2) 06 8492
3) 26 3295
Set



e132966-5/2


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

1) 51 9252
Typenschild



e132966-5/3


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

e132966-5/4

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



e132966-5/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101