Floorcare
Κατάλογος αντ/κών


Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου
1030

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
900082388	00	AEG Electrolux	AE4594	DE

Floorcare and Light appliances
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany

Αρ. έκδοσης
599530192
2013/05/02
7JL

© Electrolux


11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
30
29
28
27

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N05000AE4594G
N09022001984

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900082388	00	20061120	AE4594

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4071375820	A	Κινητήρας στροβιλισμού,Πλήρες
002	4071425591	A	Κέλυφος,Κάτω τμήμα,Πλήρες
003	4071375846	A	Τερματικό,για,Σακούλα σκόνης,cmpl.
004	4071365425	A	Κάλυμμα,για,Κέλυφος
005	4071382180	A	Σακούλα σκόνης
006	4071375853	A	Ελατήριο,για,Κλειδαριά
007	4071382198	A	Κλειδαριά,για,Κάλυμμα
008	4071375879	A	Στήριγμα,για,Μικροδιακόπτης
009	4071402756	A	Κάλυμμα,Εμπρός
010	4071375895	A	Ένδειξη σκόνης
011	4071402764	A	Κάλυμμα,για,Εξαρτήματα εντοίχισης
012	4055232021	A	Ηλεκτρονική μονάδα,AE45- new version Από την ημερομ. παραγωγής248
012	4071408936	A	Ηλεκτρονική μονάδα,Ηλεκτρονική μονάδα Έως ημερομ. παραγωγής247
013	4071373262	A	Μικροδιακόπτης
014	4071382214	A	Χειρολαβή,Πλήρες
015	4071382222	A	Κάλυμμα,για,Χειρολαβή
016	4071425609	A	Κύλινδρος καλωδίου,Πλήρες
017	4071365490	A	Ποδόπληκτρο τυλίγματος καλωδίου
018	4071375952	A	Ελατήριο,για,Ποδόπληκτρο
019	4071365508	A	Πλήκτρο on/off
020	4071402772	A	Κάλυμμα,Πίσω,Πλήρες
021	4071390696	A	Κινητήρας,Πλήρες
022	4071390704	A	Προστατευτικό κάλυμμα κινητήρα,Πλήρες
023	4071380648	A	Φίλτρο εξαγωγής
026	4071376000	A	Σχάρα,για,Φίλτρο,cmpl.
027	4071370581	A	Φίλτρο κινητήρα
028	4071365318	A	Φλάντζα ελαστική,για,Ηλεκτρονική μονάδα
030	4071376026	A	Συσκευή ασφαλείας
999	4071436556	A	Ισχύς,Ολισθητήρας

© Electrolux


31




36



32




35



33



34



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N05000AE4594Z
N09022001985

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900082388	00	20061120	AE4594

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
031	4071365540	A	Ψήκτρα,Ακροστόμιο,Ειδικό
032	4071382230	A	Επιστόμιο ταπετσαρίας
033	4071365565	A	Ανοιγμα επιστομίου
034	4071376034	A	Σωλήνας αναρρόφησης,Πλήρες
035	4071376042	A	Επιστόμιο δαπέδου,Βασικό,35mm
036	4071382248	A	Αγωγός αναρρόφησης,Τηλεσκοπικό

© Electrolux