EMA
Κατάλογος αντ/κών

Προϊόντα καθαρισμού αέρος
1503


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
928391410	00	AEG	OEKO S.3702-4DT	BE - CH - ES - FR - PT

FS Combi Tops Static > 61 cm Πλάτος

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
5993320398
1999/07/23
YYY

© Electrolux



© Electrolux


92890047

Αρ. διασκόρπισης P092890047
P092890047

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928391410	00	19970301P	OEKO S.3702-4DT

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
12	2340501903	A	Ροδάκι
13	5341530102	A	Άξονας
127	2145503021	A	Δίσκος κρυστάλλινος
130	2144013501	A	Προσθήκη,Πρόσοψη βάσης
134	2144010010	A	Στήριγμα,Πρόσοψη βάσης
138	2140726007	A	Στήριγμα,Συμπιεστής
301	2247011030	A	Παγοθήκη
303A	2144373004	A	Βάση
307	2144623101	A	Συρτάρι λαχανικών
307A	2144624505	A	Συρτάρι λαχανικών
308	2147037002	A	Στροφέας,Ενδιάμεσο
308A	2147106005	A	Στροφέας,Άνω δεξιά,Πλήρες
308B	2147104000	A	Στροφέας,Κάτω,Πλήρες
309	2144625205	A	Επικάλυψη,Συρτάρι λαχανικών,Άνω
313	2371100203	A	Άνω κάλυμμα
320	2144029309	A	Διακοσμητικό,Σχάρα,Καταψύκτης
320A	2145004111	A	Σχάρα
330	3240235626	A	Πέλμα στήριξης
348B	2145510109	A	Μισό ράφι,Κρύσταλλο
505	2144025307	A	Διακοσμητικό,Κρύσταλλο,Πίσω
505C	2144024300	A	Διακοσμητικό,Κρύσταλλο,Εμπρός
510	2238014142	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,7801
510A	2147108407	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Διακοσμητικό,Πλήρες
566	50201504003	A	Εύστρα

© Electrolux


100
305A
315A
310
530
302
302
331
530
302
339
302A
305
315
92890048


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P092890048
P092890048

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928391410	00	19970301P	OEKO S.3702-4DT

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
302	2144627219	A	Ράφι πόρτας
302A	2149510006	A	Ράφι φιαλών
305	2147501916	A	Πόρτα συντήρησης
305A	2147551101	A	Πόρτα καταψύκτη
310	2144638109	A	Θυρίδα,Ράφι πόρτας
331	2231024288	A	Θήκη αυγών,Διαφανές,lblue 288,177x92mm
339	2144629108	A	Βραχίονας στήριξης φιαλών
530	6711575040	A	Χειρολαβή
999	2143661110	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux



92890049


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P092890049
P092890049

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928391410	00	19970301P	OEKO S.3702-4DT

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
2	2260032111	A	Συμπιεστής,GL80AA BT ES
2A	2260020306	A	Συμπιεστής,Πλήρες,GL 50 AA
8	2263001097	A	Ασφάλεια υπερφόρτωσης κινητήρα,MRP304LZ
8A	2263001022	A	Ασφάλεια υπερφόρτωσης κινητήρα
9	50223639001	A	Ptc
101	2142839006	A	Συμπυκνωτής
120	50228062001	A	Φίλτρο-αφυγραντήρας,3-οδών
140	2232010013	A	Λεκάνη,αποστράγγισης,ZEM
251	2144087000	A	Ελαστικό,Συμπιεστής
567	2311700112	A	Στήριγμα,Στήριγμα,Συμπιεστής
584	2144027105	A	Εξάρτημα καθαρισμού

© Electrolux



© Electrolux

92890050

Αρ. διασκόρπισης P092890050
P092890050

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928391410	00	19970301P	OEKO S.3702-4DT

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
3	2146243007	A	Θερμοστάτης καταψύκτη
3A	2362207520	A	Σταθερός θερμοστάτης
13	2146206004	A	Πλήκτρο,Λυχνία
42	2361502327	A	Υποδοχή λυχνίας
145	2322405511	A	Ελατήριο
500	2149495109	A	Κουμπί,Θερμοστάτης ψυγείου,Τυπωμένο
500A	2149495000	A	Κουμπί,Θερμοστάτης καταψύκτη,Τυπωμένο
509	2230002046	A	Μοχλός,Πλήκτρο
522	2146111014	A	Λυχνία ελέγχου,Πράσινο
523	2144366131	A	Υποδοχή λυχνίας
523A	50114733004	A	Προστατευτικό,Λυχνία
524	2144020001	A	Διακόπτης αποκλεισμού λειτουργίας,Κιβώτιο,Θερμοστάτης
525	2140045002	A	Ανακλαστήρας

© Electrolux