

1
A
2
9
10
3
4
5
7
8
6
36
35
39
34
30
38
37
33
29
41
32
31
42
25
40
12
11
13
14
15
16
17
20
19
18
22
21
23
24
27
26
28

DE'LONGHI F 770

INT F770

Pos.	Code	Description
	569326	CARTON PACKAGING
	568620	POLYSTYRENE RIGHT
	573410	INSTRUCTION BOOK
	568621	POLYSTYRENE LEFT
AAA	552572	FILTERS FOR DEEP FRYERS
001	536125	GRID
002	592656	COVER
003	611930	SPRING
004	536126	HOOK
005	536275	DOOR
006	ES000	*NOT AVAILABLE
007	611929	SPRING
008	ES000	*NOT AVAILABLE
009	737010	COVER
010	536585	GASKET
011	607749	STOP
012	536128	CLOSURE
013	ES000	*NOT AVAILABLE
014	622289	PROTECTION
015	536127	CASING
016	611937	SPRING
017	ES000	*NOT AVAILABLE
018	611928	PIN
019	592658	DOOR
020	521522	TIMER
021	536335	LENS
022	512818	WARNING LIGHT
023	511816	FUSE
024	5125105200	SWITCH
025	552419	PEDESTAL
026	536102	SPACER
027	611912	SPRING
028	5325109200	BOTTOM
029	5325120600	STOPPER
030	536159	TUBE
031	592657	SLIDER
032	536256	GEAR

DE'LONGHI F 770

INT F770

033	521519	THERMOSTAT
034	9824800015	CLIP CLAMP
035	7325117200	HANDLE
036	708970	BASKET
037	607994	BRACKET
039	7025101700	PAN
040	536152	FRAME
041	536330	BRUSH
042	532233	RUBBER PAD